

## QVシステムの設定方法について

2019/8/2

QVシステムでは、コンテンツ制作にWindowsアプリケーション「MK QV Editor」、弊社従来表示機(FQシリーズ等)のリモコン相当機能に「QV Web」を使用します。  
 ※QV Webはブラウザ(Web閲覧アプリ)で表示機(コントローラー)にアクセスする機能であるため、無線LAN機能を搭載した端末であればスマホ・タブレット・パソコンなど機器の種別を問わず操作可能です。  
 無線LANでアクセスする際の操作は端末側機器によって異なりますので、端末側機器の取扱説明書をお読みになり、QV Web取扱説明書およびQVシステム機器に記載された設定でアクセスください。

「MK QV Editor」「QV Web」は弊社従来表示機の編集アプリケーション・リモコンと設定できることが異なりますので、出来る事・出来ない事を一覧表にまとめました。  
 なお価格表示機能は通常のコンテンツ管理とは別の表示であるため、前述の2機能から制御する事は出来ません(営業時間や輝度制御などの基本設定は反映されます)。

アプリケーション 操作	MK QV Editor	QV Web	備 考
コンテンツ制作	○	×	文章・画像・動画を問わず、QV Webでは表示内容の制作は行えません。
表示機へのコンテンツの送信	○	×	LANおよびUSBメモリ(挿入で自動転送)でデータ送信が可能。
表示機からのコンテンツ受信	△	×	LAN通信のみ対応。USBメモリへの受信(保存)は行えません。
パソコン間のコンテンツ受渡	△	×	記憶媒体へコピー時に"表示機に転送できるようにコピー"のチェックを外したデータのみ読み込み可能。表示機転送用USBメモリのデータは読み込めません。
営業時間の変更	○	○	ここでの営業時間は表示機の点灯時間を指します。
プレイリストの○×	○	○	
スケジュールの変更	○	×	プロモードで使用可能なプレイリストの放映期間(年月日・曜日・時間など)の変更はQV Webでは行えません。○×設定で表示する・しないの制御のみ行えます。
時刻合わせ	×	○	使用端末の現在時刻に合わせる形の時刻調整となります。 MK QV Editorからの時刻合わせをする機能はありません。
価格表示機能の制御	×	×	通常のコンテンツ管理とは別の表示であるため、制御する事は出来ません(営業時間や輝度制御などの基本設定は反映されます)。
表示機解像度(ピクセル数)	×	×	MK QV Editorの表示機システム設定にある"表示機サイズ"はパソコン上の編集時設定であるため、コンテンツ送信で表示機側の設定が変更される事はありません。
輝度制御	×	○	MK QV Editorでは輝度制御は行えません。
ネットワーク設定	×	×	MK QV Editorの表示機システム設定にある"ネットワーク"は送信先を設定するものであるため、コンテンツ送信で表示機側の設定が変更される事はありません。
FTP設定	×	×	MK QV Editorの表示機システム設定にある"ネットワーク"のユーザー名とパスワードが該当しますが、送信時のパソコン設定であるため、コンテンツ送信で表示機側の設定が変更される事はありません。
ウェブログイン設定	×	○	QV Webのログインパスワードを変更します。忘れるとQV Webにログイン出来なくなります。 新旧2つのパスワード入力が必要です。
表示機情報の取得	×	○	表示機(コントローラー)のシリアルNoとソフトウェアバージョンを確認できます。
表示機プログラムの更新	×	×	アップデートは表示機(コントローラー)のmicroSDカード交換、またはUSBメモリ転送となります。 USBメモリ転送可能なアップデートは必要に応じてメンテナンスから案内します。
表示機(コントローラー)の再起動	×	○	
各種ログの取得	×	○	表示機(コントローラー)の通信・NTP時刻補正・アップデートのログを取得します。
表示コンテンツをクリア	×	○	